

CZ STŮL S NASTAVITELNOU VÝŠKOU

Upozornění: 1. Nastavitelný stůl lze používat pouze v souladu s jeho určením pouze pro domácí použití dospělými osobami. Nesmí se používat na veřejných místech. Neponechávejte zařízení na místě přístupném dětem. Během používání by měly být nezletilé osoby pod dohledem dospělých. 2. Produkt by měl být používán pouze v domácnostech, nikoli jako zdroj tepla. 3. Umístěte vhodnou základnu (např. gumovou podložku, dřevěnou základnu atd.) pod produkt v oblasti montáže, aby nedošlo ke znečištění. 4. Nastavitelný stůl smíte používat na vodovodnou, stabilní, rovnou, čistou a od jiných předmětů volnou plochu. 5. Před zahájením používání zkontrolujte, zda je sada kompletní a zda jsou všechny její části na svých místech. 6. Před připojením nastavitelného stolu do zásuvky se ujistěte, že napětí napájení odpovídá specifikacím nastavitelného stolu. 7. Nepoužívejte nastavitelný stůl, pokud je napájecí kabel poškozen. 8. Vyhnete se kontaktu elektrických součástí a desky s vodou a jinými kapalninami. 9. Před zahájením jakýchkoli oprav nebo údržby odpojte stůl od napájení. 10. Držte ruce, prsty a jiné části těla mimo dosah pohyblivých částí během nastavování výšky. 11. Ujistěte se, že neblokuje pohyb stolu nahoru nebo dolů. Nikdy neměňte výšku stolu, když pod ním jsou lidé, zvířata nebo předměty. 12. Neprodáváte žádné díly nebo modifikace nastavitelného stolu. 13. Při dlouhodobém používání se doporučuje provádět pravidelné přestávky, aby se předložilo unavě svalů a zdravotním problémům spojeným s dlouhodobou zátěží nebo stáním. 14. Pravidelné čištění nastavitelného stolu pomůže udržet jeho estetiku a funkčnost. Nastavitelný stůl lze čistit pomocí běžně dostupných prostředků na bázi mydla. Při výskytu prachu nebo nečistot je nejlepší je setřít mírně vlhkým hadříkem nebo použit jemný čisticí prostředek zředěný v teplé vodě a poté osušit. 15. Pravidelně kontrolujte stav kabelů a napájecích šňůr. 16. Maximální zatížení nastavitelného stolu je 80 kg, nepřekračujte uvedenou hodnotu.

DE HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH

Sicherheitshinweise: 1. Der höhenverstellbare Schreibtisch darf nur entsprechend seiner Bestimmung ausschließlich für den häuslichen Gebrauch durch Erwachsene - verwendet werden, Er darf nicht in öffentlichen Bereichen genutzt werden. Lassen Sie das Gerät nicht an einem für Kinder zugänglichen Ort. Minderjährige sollten während der Nutzung unter Aufsicht von Erwachsenen sein. 2. Das Produkt darf nur in häuslichen Bedingungen bei Raumtemperatur verwendet werden. 3. Platzieren Sie eine geeignete Unterlage (z. B. eine Gummimatte, eine Holzunterlage usw.) unter dem Produkt im Montagebereich, um Verschmutzungen zu vermeiden. 4. Stellen Sie den höhenverstellbaren Schreibtisch auf eine horizontale, stabile, ebene, saubere und von anderen Gegenständen freie Oberfläche. 5. Überprüfen Sie vor Beginn der Nutzung, ob das Set vollständig ist und alle Teile an ihrem Platz sind. 6. Bevor Sie den höhenverstellbaren Schreibtisch an die Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung den Spezifikationen des höhenverstellbaren Schreibtisches entspricht. 7. Verwenden Sie den höhenverstellbaren Schreibtisch nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. 8. Vermeiden Sie den Kontakt von elektrischen Teilen und der Tischplatte mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. 9. Schalten den Schreibtisch vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom Netz ab. 10. Halten Sie Hände, Finger und andere Körperteile während der Höhenverstellung von den beweglichen Teilen fern. 11. Stellen Sie sicher, dass nichts den Auf- oder Abwärtstrend des Schreibtisches blockiert. Anden Sie niemals die Höhe des Schreibtisches, wenn sich Personen, Tiere oder Gegenstände darunter befinden. 12. Nehmen Sie keine Anpassungen oder Modifikationen am höhenverstellbaren Schreibtisch. 13. Bei längerer Nutzung wird empfohlen, regelmäßig Pausen einzulegen, um Muskelermüdung und Gesundheitsprobleme durch längeres Sitzen oder Stehen zu vermeiden. 14. Regelmäßige Reinigung des höhenverstellbaren Schreibtisches hilft, seine Ästhetik und Funktionalität zu erhalten. Der höhenverstellbare Schreibtisch kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Bei Staub oder Schmutz ist es am besten, ihn mit einem leicht feuchten Tuch abzuwischen oder ein mildes Reinigungsmittel in warmen Wasser zu verwenden und anschließend trocken zu wischen. 15. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kabel und Stromleitungen. 16. Die maximale Belastung des höhenverstellbaren Schreibtisches beträgt 80 kg, überschreiten Sie diesen Wert nicht.

FR BUREAU À HAUTEUR RÉGLABLE

Avertissements de sécurité: 1. Le bureau réglable doit être utilisé uniquement conformément à sa destination - uniquement pour un usage domestique par des adultes. Ne l'utilisez pas dans des lieux publics. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit accessible aux enfants. Les mineurs doivent être surveillés par des adultes pendant l'utilisation. 2. Le produit doit être utilisé uniquement dans des conditions domestiques, à température ambiante. 3. Placez une base appropriée (par exemple, un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous le produit dans la zone de montage pour éviter la saleté. 4. Placez le bureau réglable sur une surface horizontale, stable, plane, propre et exempte d'autres objets. 5. Avant de commencer à utiliser, vérifiez que l'ensemble est complet et que toutes ses pièces sont en place. 6. Avant de brancher le bureau réglable à la prise, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond aux spécifications du bureau réglable. 7. N'utilisez pas le bureau réglable si le cordon d'alimentation est endommagé. 8. Évitez tout contact des éléments électriques et du plateau avec de l'eau et d'autres liquides. 9. Débranchez le bureau de l'alimentation avant de procéder à toute réparation ou entretien. 10. Gardez les mains, les doigts et d'autres parties du corps à l'écart des pièces mobiles lors du réglage. 11. Assurez-vous que rien ne bloque le mouvement du bureau vers le haut ou vers le bas. Ne modifiez jamais la hauteur du bureau lorsque des personnes, des animaux ou des objets se trouvent en dessous. 12. N'effectuez aucun réglage ou modification du bureau réglable. 13. Pour une utilisation prolongée, il est recommandé de faire des pauses régulières afin d'éviter la fatigue musculaire et les problèmes de santé liés à une position assise ou debout prolongée. 14. Un nettoyage régulier du bureau réglable aide à maintenir son esthétique et sa fonctionnalité. Le bureau réglable peut être nettoyé avec des produits à base de savon disponibles dans le commerce. En cas de poussière ou de saleté, il est préférable de l'essuyer avec un chiffon légèrement humide ou d'utiliser un nettoyeur doux dilué dans de l'eau tiède, puis de le sécher. 15. Vérifiez régulièrement l'état des câbles et des cordons d'alimentation. 16. La charge maximale du bureau réglable est de 80 kg, ne dépassez pas cette valeur.

GB HEIGHT-ADJUSTABLE DESK

Warnings: 1. The adjustable desk should only be used according to its intended purpose for home use by adults only. Do not use it in public places. Do not leave the device in a place accessible to children. Minors should be supervised by adults during use. 2. The product should be used only in domestic conditions, at room temperature. 3. Place an appropriate base (e.g., rubber mat, wooden base, etc.) under the product in the assembly area to avoid contamination. 4. Set the adjustable desk on a horizontal, stable, flat, clean, and free of other objects surface. 5. Before starting to use, check if the set is complete and all its parts are in place. 6. Before connecting the adjustable desk to the socket, make sure that the power voltage corresponds to the specifications of the adjustable desk. 7. Do not use the adjustable desk if the power cord is damaged. 8. Avoid contact of electrical parts and the desktop with water and other liquids. 9. Unplug the desk from the power supply before performing any repairs or maintenance. 10. Keep hands, fingers, and other body parts away from moving parts during height adjustment. 11. Make sure that nothing obstructs the movement of the desk up or down. Never change the height of the desk when there are people, animals, or objects underneath. 12. Do not make any adjustments or modifications to the adjustable desk. 13. For prolonged use, it is recommended to take regular breaks to avoid muscle fatigue and health problems related to prolonged sitting or standing. 14. Regular cleaning of the adjustable desk helps help maintain its aesthetics and functionality. The adjustable desk can be cleaned using commercially available soap-based cleaning agents. In case of dust or dirt, it is best to wipe it with a slightly damp cloth or use a mild cleaning agent diluted in warm water, then dry. 15. Periodically check the condition of the cables and power cords. 16. The maximum load of the adjustable desk is 80 kg, do not exceed this value.

PL BIURKO Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

Ostrzeżenia: 1. Biurko regulowane wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem - tylko do użytku domowego, przez osoby dorosłe. Nie należy używać go w miejscach publicznych. Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci. 2. Produkt należy używać wyłącznie w warunkach domowych, w temperaturze pokojowej. 3. Umieść odpowiednią podstawę (np. gumową matę, drewnianą podstawę itp.) pod produktem w obszarze montażu, aby uniknąć zabrudzenia. 4. Ustaw biurko regulowane na poziomej, stabilnej, równej, czystej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni. 5. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy zestaw jest kompletny oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach. 6. Przed podłączeniem biurka regulowanego do gniazdka upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada specyfikacjom biurka regulowanego. 7. Nie używaj biurka regulowanego, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. 8. Unikaj kontaktu elementów elektrycznych oraz blatu z wodą i innymi płynami. 9. Wyłącz biurko z zasilania przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw lub konserwacji. 10. Trzymaj ręce, palce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas regulacji wysokości. 11. Używaj siły, że nie nie blokuje ruchu biurka w górę lub w dół. Nigdy nie zmieniaj wysokości biurka, gdy pod nim znajdują się ludzie, zwierzęta lub przedmioty. 12. Nie dokonyj żadnych regulacji ani modyfikacji biurka regulowanego. 13. W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne robienie przerw, aby uniknąć zmęczenia mięśni i problemów zdrowotnych związanych z długotrwałym siedzeniem lub staniem. 14. Regularne czyszczenie biurka regulowanego pomoże w utrzymaniu jego estetyki i funkcjonalności. Biurko regulowane można czyścić za pomocą dostępnych środków na bazie mydła. W przypadku pojawienia się kurzu i zabrudzeń najlepiej przetrzeć je lekko wilgotną szmatką lub zastosować zdezynfekujący w ciepłej wodzie łagodny środek myjący, a następnie wytrzeć do sucha. 15. Okresowo sprawdzaj stan kabli i przewodów zasilających. 16. Maksymalne obciążenie biurka regulowanego wynosi 80 kg, nie należy przekraczać podanej wartości.

SK STŮL S NASTAVITELNOU VÝŠKOU

Upozornenie: 1. Le bureau réglable doit être utilisé uniquement conformément à sa destination - uniquement pour un usage domestique par des adultes. Ne l'utilisez pas dans des lieux publics. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit accessible aux enfants. Les mineurs doivent être surveillés par des adultes pendant l'utilisation. 2. Le produit doit être utilisé uniquement dans des conditions domestiques, à température ambiante. 3. Placez une base appropriée (par exemple, un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous le produit dans la zone de montage pour éviter la saleté. 4. Placez le bureau réglable sur une surface horizontale, stable, plane, propre et exempte d'autres objets. 5. Avant de commencer à utiliser, vérifiez que l'ensemble est complet et que toutes ses pièces sont en place. 6. Avant de brancher le bureau réglable à la prise, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond aux spécifications du bureau réglable. 7. N'utilisez pas le bureau réglable si le cordon d'alimentation est endommagé. 8. Évitez tout contact des éléments électriques et du plateau avec de l'eau et d'autres liquides. 9. Débranchez le bureau de l'alimentation avant de procéder à toute réparation ou entretien. 10. Gardez les mains, les doigts et d'autres parties du corps à l'écart des pièces mobiles lors du réglage de la hauteur. 11. Assurez-vous que rien ne bloque le mouvement du bureau vers le haut ou vers le bas. Ne modifiez jamais la hauteur du bureau lorsque des personnes, des animaux ou des objets se trouvent en dessous. 12. N'effectuez aucun réglage ou modification du bureau réglable. 13. Pour une utilisation prolongée, il est recommandé de faire des pauses régulières afin d'éviter la fatigue musculaire et les problèmes de santé liés à une position assise ou debout prolongée. 14. Un nettoyage régulier du bureau réglable aide à maintenir son esthétique et sa fonctionnalité. Le bureau réglable peut être nettoyé avec des produits à base de savon disponibles dans le commerce. En cas de poussière ou de saleté, il est préférable de l'essuyer avec un chiffon légèrement humide ou d'utiliser un nettoyeur doux dilué dans de l'eau tiède, puis de le sécher. 15. Vérifiez régulièrement l'état des câbles et des cordons d'alimentation. 16. La charge maximale du bureau réglable est de 80 kg, ne dépassez pas cette valeur.

UA СТИЛ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ВИСОТЮ

Застереження: 1. Регульований стіл слід використовувати лише відповідно до його призначення тільки для домашнього використання дорослими. Не використовуйте його в громадських місцях. Не залишайте прилад у місці, доступному для дітей. Неповнолітні повинні перебувати під наглядом дорослих під час використання. 2. Продукт слід використовувати лише в домашніх умовах, при кімнатній температурі. 3. Розмістіть відповідну основу (наприклад, гумовий килимок, дерев'яну основу тощо) під продуктом у зоні складання, щоб уникнути забруднення. 4. Встановіть регульований стіл на горизонтальну, стабільну, рівну, чисту і вільну від інших предметів поверхню. 5. Перед початком використання перевірте, чи всі частини набору є на своїх місцях. 6. Перед підключенням регульованого столу до розетки переконайтеся, що напруження живлення відповідає специфікаціям регульованого столу. 7. Не використовуйте регульований стіл, якщо шнур живлення пошкоджений. 8. Уникайте контакту електричних частин і стільниці з водою та іншими рідинами. 9. Викімніть стіл від мережі перед виконанням будь-яких ремонтних або технічних робіт. 10. Тримайте руки, пальці та інші частини тіла подалі від рухомих частин під час регулювання висоти. 11. Переконайтеся, що нічого не блокує рух столу вгору або вниз. Ніколи не змінюйте висоту столу, коли під ним є люди, тварини або предмети. 12. Не вносьте жодних навіщань або модифікацій регульованого столу. 13. Для тривалого використання рекомендується робити регулярні перерви, щоб уникнути втоми м'язів і проблем зі здоров'ям, пов'язаних із тривалим сидінням або стоянням. 14. Регулярне чистіння регульованого столу допоможе підтримувати його естетику та функціональність. Регульований стіл можна чистити за допомогою наявних миючих засобів на основі мила. У разі пилу або бруду краще протерти його злегка вологою ганчіркою або використовувати м'який миючий засіб, розведений у теплій воді, а потім витерти насухо. 15. Періодично перевіряйте стан кабелів і електричних шнурів. 16. Максимальне навантаження на регульований стіл становить 80 кг, не перевищуйте цю величину.