

## CZ ZÁHRADNÍ NÁBYTEK

**Upozornění:** 1. Produkt může být používán pouze k určenému účelu pouze pro soukromé použití. Nepoužívejte jej na veřejných místech. 2. Výrobek je určen pro venkovní použití. 3. Umístěte produkt v oblasti montáže vhodný podstavec (např. gumovou podložku, dřevěný podstavec atd.), aby nedošlo ke znečištění. 4. Umístěte nábytek na horizontální, stabilní, roviny, čistý povrch bez jiných předmětů. 5. Před použitím zkontrolujte, zda je sada kompletní a zda jsou všechny součásti na svém místě. 6. Neprovádějte žádné regulace ani úpravy nábytku. 7. Nábytek by měl být chráněn před sluncem, jako je gril nebo ahob. 8. Pravidelně čistěte nábytek a jeho skladování pod potahem způsobí, že bude sloužit roky. 9. Nábytek lze čistit dostupnými prostředky na bázi mydla. V případě prachu nebo nečistot je nejlepší je otřít mýdlovým navihčeným hadříkem nebo jemným čistícím prostředkem zředěným v teplé vodě a poté otřít dosucha. 10. Pro péči o desky z tvrzeného skla je nejlepší použít čistící prostředek na sklo a poté je otřít měkkým hadříkem nebo papírovými ručníky. 11. K čištění nábytku nepoužívejte takové myčky, drátěný, bílý, kyselý nebo rozpouštědla. 12. Výměnné povlaky se doporučuje prádní ruční při maximální teplotě 30° mydlovou vodou nebo jemným čistícím prostředkem, pokud výrobek nepodporuje jinak. 13. Během sezóny, v čistých nebo vlhkých dnech, by měl být nábytek chráněn před nepříznivými povětrnostními podmínkami. 14. Pro zvýšení stability nábytku ušetřete šrouby alespoň jednou za sezónu. 15. Po sezóně je třeba nábytek očistit a vysušit. Není dovoleno skladovat výrobky nábytku. Měl by být přemístěn do suché a suché místnosti. Suché polštáře by měly být umístěny opatrně, aby se nedeformovaly, ležely značně nebo zpleťte. Skladovací prostor by neměl být vyfukován, ani při kladné teplotě. Při skladování nábytku venku se doporučuje ochranný kryt. 16. Záruka se vztahuje pouze na trvanlivost materiálu, ze kterého je nábytek vyroben, a ocelových spojovacích prostředků. Dodávatel nezaručuje barev nebo textilií (určené na ztřeštění a jiné povětrnostní podmínky mohou způsobit vyblednutí produktů 17. Výrobek byl vyroben v souladu s normou PN-EN 581-3:2017-03.

## DE GARTENMÖBEL

**Sicherheitshinweise:** 1. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden - nur für den privaten Gebrauch. Verwenden Sie es nicht an öffentlichen Orten. 2. Das Produkt ist für den Außenbereich bestimmt. 3. Legen Sie eine geeignete Unterlage (z. B. Gummimatte, Holz usw.) unter das Produkt im Montagebereich, um Verschmutzungen zu vermeiden. 4. Stellen Sie die Möbel auf eine ebene, stabile, saubere und frei von anderen Gegenständen befindliche Oberfläche. 5. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Set vollständig ist und alle Teile an ihrem Platz sind. 6. Nehmen Sie keine Anpassungen oder Modifikationen an den Möbeln. 7. Die Möbel sollten in warmen Tagen zwischen einer Zeit und einer Feuer fenggehalten werden. 8. Durch die regelmäßige Reinigung der Möbel und deren Aufbewahrung unter einer Wetzschutzplanke können sie jahrelang verwendet werden. 9. Möbel können mit verfügbaren Reinigungsmitteln auf Selbstbesitz gereinigt werden. Wischen Sie Staub oder Schmutz am besten mit einem leicht feuchten Tuch ab oder verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, das in warmem Wasser verdünnt ist, und wischen Sie die Möbel anschließend trocken. 10. Für die Pflege von Arbeitsplatten aus gehärtetem Glas verwenden Sie am besten einen Glasreiniger und wischen Sie ihn anschließend mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab. 11. Verwenden Sie zum Reinigen der Möbel keine Hochdruckreiniger, Stahlwolle, Bleichmittel, Säuren oder Lösungsmittel. 12. Abreißbare Kissenbezüge sollten von Hand bei einer Maximaltemperatur von 30° C mit Seifenwasser oder einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden, sofern vom Hersteller nicht anders empfohlen. 13. Während der Saison, an regnerischen oder windigen Tagen, sollten die Möbel vor ungünstigen Wetterbedingungen geschützt werden. 14. Ziehen Sie die Schrauben mindestens einmal pro Saison an, um die Stabilität der Möbel zu erhöhen. 15. Nach der Saison müssen die Möbel gereinigt und getrocknet werden. Es ist nicht gestattet, feuchte Möbel aufzubewahren. Sie sollten in einen überdachten und trockenen Raum gelagert werden. Trockene Kissen sollten vorsichtig platziert werden, damit sie sich nicht verformen oder zerknicken. Der Lagerplatz sollte unbeheizt sein, jedoch eine + Temperatur haben. Bei der Lagerung von Möbeln im Freien wird eine Wetzschutzplanke empfohlen. 16. Die Gewährleistung gilt nur für die Haltbarkeit des Materials, aus dem die Möbel hergestellt sind, und für Stahlbefestigungen. Der Lieferant garantiert nicht die Haltbarkeit der Farben oder Textilien - Sonnenstrahlung und andere Wetterbedingungen können die Produkte verblasen lassen. 17. Das Produkt wurde gemäß der Norm PN-EN 581-3:2017-03 hergestellt.

## FR MOBILIER DE JARDIN

**Avertissements de sécurité:** 1. Le produit est libre d'utiliser exclusivement pour son usage prévu - juste pour un usage privé. Il ne doit pas être utilisé dans les lieux publics. 2. Le produit est destiné à être utilisé à l'extérieur. 3. Placez une base appropriée (par exemple un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous le produit dans la zone d'installation pour éviter les salissures. 4. Placez les meubles sur une surface plane, stable, uniforme, propre et libre de tout autre objet. 5. Avant utilisation, vérifiez que l'ensemble est complet et que toutes les pièces sont sur places. 6. N'effectuez aucun réglage ou modification sur les meubles. 7. Les meubles doivent être tenus à l'écart des sources de chaleur, comme le gril ou le feu. 8. Le nettoyage régulier des meubles et leur stockage sous une couverture vont prolonger la durée de vie des meubles. 9. Les meubles peuvent être nettoyés avec des détergents à la base de savon. En cas de poussière ou de saleté, il est préférable d'utiliser de l'eau tiède et du savon. 10. Pour l'entretien des coussins en verre, il est préférable d'utiliser un détergent pour vitres, puis de les essuyer avec un chiffon doux ou une serviette en papier. 11. N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression, de laine d'acier, d'eau de javel, d'acides ou de solvants pour nettoyer les meubles. 12. Il est recommandé de laver les têtes d'oreiller à la main à une température maximale de 30° C avec de l'eau savonneuse ou un détergent doux, sans indication contraire du fabricant. 13. Pendant la saison de pluie ou de vent, les meubles doivent être protégés contre les conditions météorologiques défavorables. 14. Pour augmenter la stabilité du produit, serrez les vis au moins une fois par saison. 15. Après la saison, les coussins doivent être lavés et séchés. Il est interdit de stocker des meubles humides. Ils doivent être déplacés dans une pièce couverte et sèche. Les coussins secs doivent être placés avec soin afin qu'ils ne se déforment pas, couchés froissés ou aplatis. Le lieu de stockage doit être non chauffé, mais à une température positive. Il est recommandé d'utiliser une housse de protection lors du stockage des meubles à l'extérieur. 16. La garantie ne couvre que la durabilité du matériau duquel les meubles sont fabriqués et les fixations en acier. Le fournisseur ne garantit pas la durabilité des couleurs ou des textiles - rayonnements solaires et les autres conditions météorologiques peuvent décolorer les produits. 17. Le produit a été fabriqué conformément à la norme PN-EN 581-3:2017-03.

## GB GARDEN FURNITURE

**Warnings:** 1. The product can be used according to its purpose only private use only. It should not be used in public places. 2. Product is intended for outdoor use. 3. Put the proper base (e.g. rubber mat, wooden base etc.) under the product in the assembly area to avoid mess. 4. Put the furniture on the horizontal, stable, even, clean and free from other objects ground. 5. Before use, check if the set is complete and if all the elements are in the proper places. 6. Do not do any adjustments or modifications. 7. Furniture should be stored far from heat source such as grill or bonfire. 8. Regular furniture cleaning and storing under the cover will make the set long lasting. 9. Furniture can be cleaned with available detergents based on soap. In case of dust or dirt, the best way to clean it is to use it softly with wet cloth or use soft detergent diluted in warm water, then wipe the furniture to dry. 10. To clean the glass counter, use window cleaner, then wipe with soft cloth or paper towel. 11. Do not use pressure washer, car scrubber, bleach, acid or solvent to clean the furniture. 12. Removable pillows/cushions are recommended to be washed in maximum 30° C using water with soap or soft detergent, unless the producer advise otherwise. 13. In rainy or windy seasons, the furniture should be protected from adverse weather conditions. 14. To increase the stability of the furniture, tighten the screws at least once for a season. 15. When the season finishes, the furniture has to be cleaned and dried out. It is forbidden to store wet furniture. It should be stored in roofed and dry room. Dried cushions should be placed carefully, so that they don't deform. Storage place should be unbeated but with temperature above freezing. In case of storing furniture outside, it is recommended to use protective casing. 16. The warranty applies to the durability of the material the furniture was made of and steel connectors only. Supplier does not guarantee the durability of color or textiles - solar radiation and other weather conditions can cause fading of the product. 17. This product was made according to the standard PN-EN 581-3:2017-03.

## PL MEBLE OGRODOWE

**Ostrzeżenia:** 1. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem - tylko do użytku prywatnego. Nie należy używać go w miejscach publicznych. 2. Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz. 3. Umieść odpowiednią podstawę (np. gumową matę, drewnianą podstawę itp.) pod produktem w obszarze montażu, aby uniknąć zabrudzenia. 4. Ustaw meble na poziomej, stabilnej, równej, czystej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni. 5. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy zestaw jest kompletny oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach. 6. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji mebli. 7. Meble należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, takich jak grill, czy ognisko. 8. Regularne czyszczenie mebli oraz ich przechowywanie pod przykryciem sprawi, że będą służyły na lata. 9. Meble można czyścić za pomocą dostępnych środków na bazie mydła. W przypadku powojenia się kurzu lub zabrudzeń, najlepiej przecierać je lekko wilgotną szmatką lub zastosować rozcieńczony w ciepłej wodzie łagodny środek myjący, a następnie wytrzeć do sucha. 10. Do pielęgnacji blatów ze szkła hartowanego najlepiej użyć środka do mycia szyb, a następnie przetrzeć miękką ściereczką lub ręcznikiem papierowym. 11. Do czyszczenia mebli nie należy używać myjek ciśnieniowych, druciaków, wybielaczy, kwasów lub rozpuszczalników. 12. Zdejmowane poszewki zaleca się prać w temperaturze maksymalnie 30° C przy użyciu wody z mydłem lub delikatnego detergentu, który za producent zaleca. 13. W czasie sezonu w dni deszczowe lub wietrzne, meble powinny być zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 14. Aby zwiększyć stabilność mebli, dokręć śruby co najmniej raz w sezonie. 15. Po sezonie meble muszą zostać osuszone i osuszone. Niedozwolone jest przechowywanie zawilgoconych mebli. Powinny one zostać przechowane do zadanego i suchego pomieszczenia. Wyssuszone poduchy należy dołożyć starannie, tak aby się nie odkształciły, leżały poprzecznie, co jest złe. Miejsce przechowywania powinno być nieoświetlane, ale o dodatniej temperaturze. W przypadku przechowywania mebli na zewnątrz, zaleca się stosowanie pokrowca ochronnego. 16. Gwarancja obejmuje wyłącznie trwałość materiału, z którego wykonano meble oraz łączniki ze stali. Dostawca nie gwarantuje trwałości koloru czy tekstyliów - promieniowanie słoneczne oraz działanie innych warunków atmosferycznych mogą spowodować powłócenie produktów. 17. Produkt został wykonany zgodnie z normą PN-EN 581-3:2017-03.

## SK ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

**Upozornenie:** 1. Výrobok sa môže používať iba na určený účel - iba na súkromné použitie. Nepoužívajte ho na verejných miestach. 2. Výrobok je určený na vonkajšie použitie. 3. Pod výrobok v oblasti montáže položte vhodný podklad (napr. gumovú podložku, drevenú podklad atď.), aby ste zabránili znečisteniu. 4. Umiestnite nábytok na roviny, stabilnú a čistú povrch bez akýchkoľvek iných predmetov. 5. Pred použitím skontrolujte, či je sada kompletná a či sú všetky súčiastky na svojom mieste. 6. Nevykonávajte žiadne úpravy ani nastavenia nábytku. 7. Nábytok by nemal byť v blízkosti zdrojov tepla, ako je gril alebo ohnisko. 8. Pravidelné čistenie nábytku a jeho ukladovanie pod ochranným krytom zabezpečí zárukou toho, že Vám bude slúžiť roky. 9. Nábytok je možné čistiť dostupnými prostriedkami na báze mydla. V prípade prachu alebo nečistôt je najlepšie ich utrieť mýdlovým navlhčeným hadičkou alebo slabým čistiacim prostriedkom zriedeným teplou vodou a potom ho utrieť dosucha. 10. Na čistenie dosiek z tvrdeného skla je najlepšie použiť čistiaci prostriedok určený na sklo a následne ho utrieť mäkkou hadičkou alebo papírovou utierkou. 11. Na čistenie nábytku nepoužívajte takové myčky, drôtenky, bieliadla, kyseliny alebo rozpúšťadlá. 12. Odstrániteľné potahy na vankúše sa odporúča prať ručne pri maximálnej teplote 30° C použitím jemného prachu pracieho prostriedku, pokiaľ výrobca neodporúča inak. 13. Počas sezóny, v daždivých alebo veterných dňoch, by mal byť nábytok chránený pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. 14. Aby ste zvýšili stabilitu nábytku, skrutky dotiahnite minimálne raz za sezónu. 15. Po sezóně je potrebné nábytok vyčistiť a vysušiť. Skladovanie vlhkého nábytku nie je dovolené. Nábytok by mal byť umiestnený v suchej a suchej miestnosti. Suché vankúše by mali byť opatrne uložené, aby neboli pokrčené a aby sa nedeformovali. Skladovacie miesto by malo byť nevysvetľované, ale pri vhodnej teplote. V prípade skladovania nábytku vonku sa odporúča použiť ochranný kryt. 16. Záruka sa vzťahuje iba na životnosť materiálu, z ktorého je nábytok vyrobený, a ocelových spojovacích materiálov. Dodávateľ neručí za trvanlivosť farieb alebo textilií - slnečné žiarenie a iné poveternostné podmienky môžu spôsobiť vyblednutie výrobkov. 17. Výrobok bol vyrobený v súlade s normou PN-EN 581-3:2017-03.

## UA САДОВІ МЕБЛІ

**Важливі застереження:** 1. Продукт можна використовувати лише за призначенням лише для особистого використання. Не використовуйте його в громадських місцях. 2. Продукт призначений для використання на вулиці. 3. Покладіть відповідне заземлення (наприклад, гумовий килимок, дерев'яну підкладку тощо) під виріб в зоні збирання, щоб уникнути забруднення. 4. Поставте меблі на горизонтальну, стійку, рівну, чисту та вільну від інших предметів поверхню. 5. Перед використанням перевірте, чи набір повністю укомплектований і всі деталі розташовані на своїх місцях. 6. Не здійснюйте жодних коректур чи модифікацій меблів. 7. Потрібно тримати продукт від джерел тепла, як-от гриль або вогонь. 8. Регулярне очищення та правильне зберігання меблів в закритому місці з заперочування тривалого терміну служби. 9. Меблі можна мити за допомогою доступних засобів на мильній основі. У разі потрапляння пилу або бруду їх найкраще протерти злегка вологою ганчіркою або скористатися м'яким миючим засобом, розведеним у теплій воді, а потім витерти насухо. 10. Для догляду за стільницями із загартованого скла найкраще використовувати миючий засіб для миття вікон, потім їх потрібно протерти м'якою тканиною або паперовими рушниками. 11. В жодному разі не використовуйте для очищення меблів мийки високого тиску, сталевої мочалки, відбілювача, кислот чи розчинників. 12. Зимні навілокни рекомендується прати вручну за максимальної температури 30° C, використовувати мильну воду або м'який миючий засіб, якщо інше не рекомендовано виробником. 13. У пошуку погоди (якщо дощі чи сильні вітри) меблі потрібно зберігати в закритому приміщенні у сухому місці, подальші від несприятливих погодних умов. 14. Для підвищення стійкості меблів рекомендується закріплювати болти принаймні один раз за сезон. 15. Після закінчення основного сезону використання меблі потрібно очистити і висушити. Створено заборону зберігати вологі меблі. Їх потрібно перенести в кріте і сухе приміщення. Ця подихи потрібно класти дуже обережно, щоб вони не деформувалися під час зберігання, лежачи з'яли з'яли або сплюснутими. Місце зберігання повинно бути неопаленим, але з плюсовою температурою. На відкритому повітрі меблі можна зберігати тільки в закритому чохлі. 16. Гарантія поширюється лише на основний матеріал, з якого виготовлено меблі, та сталеві кріплення. Постачальник не гарантує стійкість кольору або тканини оскільки впливом тиску та шліш погоди умови можуть призвести до вицвітання тканин продукту. 17. Продукт виготовлений відповідно до стандарту PN-EN 581-3:2017-03.