

CZ ZAHRADNÍ SLUNEČNÍKY

Upozornění: 1. Výrobek smí být používán pouze v souladu s jeho určením – pouze pro soukromé použití. Nesmí být používán na veřejných místech. 2. Výrobek je určen výhradně pro venkovní použití jako ochrana před sluncem. Není určen k ochraně před silným větrem, deštěm, sněhem nebo jinými extrémními povětrnostními podmínkami. 3. Nezaťžte ani nezačepujte předměty na deštník, protože to může způsobit jeho převrácení nebo poškození. 4. Ujistěte se, že je deštník stabilně upevněn v základně odpovídající jeho velikosti a hmotnosti. 5. Nikdy nenechávejte deštník otevřený během silného větru, aby nedošlo k převrácení nebo poškození konstrukce. 6. Deštník by měl být vždy zavřený, když se nepoužívá, nebo když hrozí špatné počasí (vítr, bouřka, déšť nebo sníh). 7. Při rozkládání nebo skládání deštníku se ujistěte, že nikdo nestojí příliš blízko, aby nedošlo ke zranění. 8. Nepoužívejte nadměrnou sílu při rozkládání nebo skládání deštníku, abyste předišli poškození mechanismu. 9. Pravidelně kontrolujte deštník na poškození (např. praskliny, oděry, korozí). 10. V zimním období nebo během delších přestávek v používání uchovávejte deštník na suchém a chráněném místě. 11. Děti by měly deštník používat pouze pod dohledem dospělé osoby. 12. Nevystavujte deštník otevřenému ohni, grilu nebo jiným zdrojům tepla, které by mohly poškodit materiál. 13. Ujistěte se, že se deštník nedotýká ostrých předmětů, které by mohly prorazit nebo rozříznout látku.

DE GARTEN SONNENSCHIRM

Sicherheitshinweise: 1. Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden – ausschließlich für den privaten Gebrauch. Es darf nicht an öffentlichen Orten verwendet werden. 2. Das Produkt ist ausschließlich für den Außenbereich als Sonnenschutz bestimmt. Es ist nicht geeignet, um vor starkem Wind, Regen, Schnee oder anderen extremen Wetterbedingungen zu schützen. 3. Belasten oder hängen Sie keine Gegenstände an den Sonnenschirm, da dies zu einem Umkippen oder einer Beschädigung führen kann. 4. Stellen Sie sicher, dass der Sonnenschirm stabil in einer Basis befestigt ist, die seiner Größe und seinem Gewicht entspricht. 5. Lassen Sie den Sonnenschirm bei starkem Wind niemals offen, um ein Umkippen oder eine Beschädigung der Konstruktion zu vermeiden. 6. Der Sonnenschirm sollte immer geschlossen sein, wenn er nicht benutzt wird oder schlechtes Wetter droht (Wind, Sturm, Regen oder Schnee). 7. Stellen Sie beim Öffnen oder Schließen des Sonnenschirms sicher, dass niemand zu nah steht, um Verletzungen zu vermeiden. 8. Wenden Sie beim Öffnen oder Schließen des Sonnenschirms keine übermäßige Kraft an, um Schäden am Mechanismus zu vermeiden. 9. Überprüfen Sie den Sonnenschirm regelmäßig auf Schäden (z. B. Risse, Abnutzung, Korrosion). 10. Lagern Sie den Sonnenschirm im Winter oder bei längeren Pausen an einem trockenen und geschützten Ort. 11. Kinder sollten den Sonnenschirm nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. 12. Setzen Sie den Sonnenschirm keiner offenen Flamme, Grill oder anderen Wärmequellen aus, die das Material beschädigen könnten. 13. Stellen Sie sicher, dass der Sonnenschirm nicht an scharfen Gegenständen reibt, die das Gewebe durchstechen oder zerschneiden könnten.

FR PARASOLS DE JARDIN

Avvertissements de sécurité: 1. Le produit doit être utilisé uniquement conformément à son usage prévu – exclusivement à des fins privées. Ne l'utilisez pas dans des lieux publics. 2. Le produit est conçu uniquement pour une utilisation en extérieur comme protection contre le soleil. Il n'est pas destiné à protéger contre les vents forts, la pluie, la neige ou d'autres conditions météorologiques extrêmes. 3. Ne surchargez pas et n'accrochez pas d'objets au parasol, car cela pourrait provoquer son renversement ou l'endommager. 4. Assurez-vous que le parasol est solidement fixé dans une base adaptée à sa taille et à son poids. 5. Ne laissez jamais le parasol ouvert par vent fort afin d'éviter un renversement ou des dommages à la structure. 6. Le parasol doit toujours être fermé lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il y a de mauvais temps s'annonce (vent, orage, pluie ou neige). 7. Lors de l'ouverture ou de la fermeture du parasol, assurez-vous que personne ne se trouve trop près afin d'éviter les blessures. 8. N'utilisez pas une force excessive lors de l'ouverture ou de la fermeture du parasol pour éviter d'endommager le mécanisme. 9. Vérifiez régulièrement le parasol pour détecter d'éventuels dommages (par exemple, fissures, usure, corrosion). 10. Pendant l'hiver ou les périodes d'inutilisation prolongées, rangez le parasol dans un endroit sec et abrité. 11. Les enfants doivent utiliser le parasol uniquement sous la surveillance d'un adulte. 12. Ne placez pas le parasol près de flammes nues, de barbecues ou d'autres sources de chaleur pouvant endommager le matériau. Assurez-vous que le parasol ne frotte pas contre des objets tranchants qui pourraient percer ou couper le tissu.

GB GARDEN UMBRELLAS

Warnings: 1. The product may only be used as intended – for private use only. Do not use it in public places. 2. The product is designed exclusively for outdoor use as sun protection. It is not intended to protect against strong winds, rain, snow, or other extreme weather conditions. 3. Do not overload or hang items on the umbrella, as this may cause it to tip over or become damaged. 4. Ensure the umbrella is securely fixed in a base appropriate for its size and weight. 5. Never leave the umbrella open during strong winds to avoid tipping over or damaging the structure. 6. The umbrella should always be closed when not in use or when bad weather is approaching (wind, storm, rain, or snow). 7. When opening or closing the umbrella, ensure no one is standing too close to avoid injuries. 8. Do not use excessive force when opening or closing the umbrella to avoid damaging the mechanism. 9. Regularly inspect the umbrella for damage (e.g., cracks, wear, corrosion). 10. During winter or extended periods of non-use, store the umbrella in a dry and sheltered place. 11. Children should only use the umbrella under the supervision of an adult. 12. Do not expose the umbrella to open flames, grills, or other heat sources that could damage the material. 13. Ensure the umbrella does not rub against sharp objects that could puncture or tear the fabric.

PL PARASOLE OGRODOWE

Ostrzeżenia: 1. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – tylko do użytku prywatnego. Nie należy używać go w miejscach publicznych. 2. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego jako osłona przed słońcem. Nie jest przeznaczony do ochrony przed silnym wiatrem, deszczem, śniegiem ani innymi ekstremalnymi warunkami pogodowymi. 3. Nie obciążaj ani nie wieszaj przedmiotów na parasolu, ponieważ może to spowodować jego przewrócenie lub uszkodzenie. 4. Upewnij się, że parasol jest stabilnie zamocowany w podstawie odpowiedniej do jego rozmiaru i wagi. 5. Nigdy nie pozostawiaj otwartego parasola w czasie silnego wiatru, aby uniknąć przewrócenia lub uszkodzenia konstrukcji. 6. Parasol powinien być zawsze zamknięty, gdy nie jest używany lub gdy zbliża się zła pogoda (wiatr, burza, opady deszczu lub śniegu). 7. Podczas rozkładania lub składania parasola upewnij się, że nikt nie stoi zbyt blisko, aby uniknąć urazów. 8. Nie używaj nadmiernej siły przy rozkładaniu lub składaniu parasola, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu. 9. Regularnie sprawdzaj parasol pod kątem uszkodzeń (np. pęknięcia, przetarcia, korozja). 10. W okresie zimowym lub w czasie dłuższej przerwy w użytkowaniu przechowuj parasol w suchym i osłoniętym miejscu. 11. Dzieci powinny korzystać z parasola wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 12. Nie wystawiaj parasola na działanie otwartego ognia, grilla lub innych źródeł ciepła, które mogą uszkodzić materiał. 13. Upewnij się, że parasol nie ociera się o ostre przedmioty, które mogą przebić lub przeciąć tkaninę.

SK ZÁHRADNÉ SLNEČNÍKY

Upozornenie: 1. Výrobok je možné používať iba v súlade s jeho určením – len na súkromné účely. Nesmie sa používať na verejných miestach. 2. Výrobok je určený výlučne na vonkajšie použitie ako ochrana pred slnkom. Nie je určený na ochranu pred silným vetrom, dažďom, snehom alebo inými extrémnymi poveternostnými podmienkami. 3. Nezaťažujte ani nezaťažujte žiadne predmety, pretože to môže spôsobiť jeho prevrátenie alebo poškodenie. 4. Uistite sa, že je dáždnik pevne upevnený v základni zodpovedajúcej jeho veľkosti a hmotnosti. 5. Nikdy nenechávajte dáždnik otvorený počas silného vetru, aby ste predišli jeho prevráteniu alebo poškodeniu konštrukcie. 6. Dáždnik by mal byť vždy zatvorený, keď sa nepoužíva, alebo keď hrozí zlé počasie (vietor, búrka, dažď alebo sneh). 7. Pri otváraní alebo zatváraní dáždnika sa uistite, že nikto nestojí príliš blízko, aby sa predišlo zraneniam. 8. Nepoužívajte nadmernú silu pri otváraní alebo zatváraní dáždnika, aby nedošlo k poškodeniu mechanizmu. 9. Pravidelne kontrolujte dáždnik na poškodenia (napr. praskliny, odreniny, korózia). 10. Počas zimného obdobia alebo pri dlhšom nepoužívaní skladujte dáždnik na suchom a chránenom mieste. 11. Deti by mali dáždnik používať iba pod dohľadom dospelých osoby. 12. Nevystavujte dáždnik otvorenmú ohňu, grilu ani iným zdrojom tepla, ktoré by mohli poškodiť materiál. 13. Uistite sa, že sa dáždnik nedotýka ostrých predmetov, ktoré by mohli prepichnúť alebo prerezať látku.

UA САДОВІ ПАРАСОЛИ

Застереження: 1. Продукт можна використовувати лише за призначенням – виключно для приватного використання. Не використовуйте його у громадських місцях. 2. Продукт призначений виключно для зовнішнього використання як захист від сонця. Він не призначений для захисту від сильного вітру, дощу, снігу чи інших екстремальних погодних умов. 3. Не навантажуйте та не підвішуйте предмети на парасольку, оскільки це може спричинити її перекидання або пошкодження. 4. Переконайтеся, що парасолька надійно закріплена в основі, яка відповідає її розміру та вазі. 5. Ніколи не залишайте парасольку відкритою під час сильного вітру, щоб уникнути перекидання або пошкодження конструкції. 6. Парасолька повинна завжди бути закритою, коли вона не використовується, або коли очікується погана погода (вітер, буря, дощ чи сніг). 7. Під час відкривання або закривання парасольки переконайтеся, що ніхто не стоїть занадто близько, щоб уникнути травм. 8. Не використовуйте надмірну силу під час відкривання або закривання парасольки, щоб уникнути пошкодження механізму. 9. Регулярно перевіряйте парасольку на наявність пошкоджень (наприклад, тріщин, зношеності, корозії). 10. У зимовий період або під час тривалого невикористання зберігайте парасольку в сухому та захищеному місці. 11. Діти повинні використовувати парасольку лише під наглядом дорослих. 12. Не піддавайте парасольку відкритому вогню, грилю або інших джерел тепла, які можуть пошкодити матеріал. 13. Переконайтеся, що парасолька не торкається гострих предметів, які можуть проколоти або порізати тканину.