

CZ ZAHRAĐNÍ STOLY

Upozornění: 1. Výrobek smí být používán pouze v souladu s jeho určením – pouze pro soukromé použití. Nesmí být používán na veřejných místech. 2. Výrobek je určen pro venkovní použití. 3. Umístěte výrobek základ (např. gumovou podložku, dřevěnou základnu atd.) pod výrobek v oblasti montáže, aby nedošlo k jeho znečištění. 4. Umístěte zahradní stůl na stabilní, rovný, čistý povrch bez jiných předmětů. 5. Před použitím zkontrolujte, zda je stůl kompletní a všechny jeho části jsou na svém místě. 6. Neprovádějte žádné úpravy ani modifikace zahradního stolu. 7. Nestupujte na zahradní stůl ani nevstupujte na jeho povrch, abyste předišli nehodám nebo poškozením. 8. Na zahradní stůl neumísťujte těžké předměty, které by mohly ovlivnit jeho stabilitu nebo konstrukci. 9. Vyvarujte se opírání lokte vahou těla o okraje stolu, aby nedošlo k převrácení nebo poškození. 10. Doporučuje se používat podložky, ubrusy, ubrusy atd., aby se chránil povrch desky stolu. 11. Pro zvýšení stability zahradního stolu utahujte šrouby alespoň jednou za sezónu. 12. Uchovávejte stůl mimo zdroj tepla, jako jsou grily nebo ohně. 13. Pravidelně čistěte a skladujte pod krytem zajistí dlouhou životnost stolu. 14. Zahradní stůl lze čistit pomocí dostupných prostředků na bázi mydla. Prach nebo nečistoty otevírají vlným hadříkem a potu osušte. 15. Nepoužívejte tlakové čističe, drátěnky, běhla, kyseliny ani rozpouštědla. 16. Během deštivých nebo větrných dnů chráňte stůl před nepříznivým počasím. 17. Po sezóně nebo během delších přestávek skladujte stůl na suchém a krytém místě nebo zakryjte vhodným obalem.

DE GARTENTISCHE

Sicherheitshinweise: 1. Das Produkt darf nur entsprechend seiner Bestimmung verwendet werden – ausschließlich für den privaten Gebrauch. Es darf nicht an öffentlichen Orten verwendet werden. 2. Das Produkt ist für den Außenbereich bestimmt. 3. Platzieren Sie eine geeignete Unterlage (z. B. eine Gummimatte, eine Holzunterlage usw.) unter dem Produkt im Montagebereich, um Verschmutzungen zu vermeiden. 4. Stellen Sie den Gartentisch auf eine stabile, ebene, saubere Fläche, die frei von anderen Gegenständen ist. 5. Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob der Tisch vollständig ist und alle Teile an ihren Platz sind. 6. Nehmen Sie keine Anpassungen oder Modifikationen am Gartentisch vor. 7. Betreten oder stellen Sie sich nicht auf den Gartentisch, um Unfälle oder Schäden am Produkt zu vermeiden. 8. Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gartentisch, die dessen Stabilität oder Konstruktion beeinträchtigen könnten. 9. Vermeiden Sie es, sich mit dem gesamten Körpergewicht an die Tischkanten zu lehnen, da dies zu Umkippen oder Beschädigung führen kann. 10. Es wird empfohlen, Unterlagen, Servietten, Tischdecken usw. zu verwenden, um die Tischplatte zu schützen. 11. Um die Stabilität des Gartentisches zu erhöhen, ziehen Sie die Schrauben mindestens einmal pro Saison nach. 12. Bewahren Sie den Tisch fern von Wärmeeinheiten wie Grills oder Feuerstellen auf. 13. Regelmäßige Reinigung und Lagerung unter einer Abdeckung sorgen für eine lange Lebensdauer des Tisches. 14. Der Gartentisch kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln auf Sulfenbasis gereinigt werden. Wischen Sie Staub oder Schmutz mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn anschließend sofort ab. 15. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Drahtbürsten, Bleichmittel, Säuren oder Lösungsmittel. 16. Schützen Sie den Tisch an regnerischen oder windigen Tagen vor ungünstigen Wetterbedingungen. 17. Lagern Sie den Tisch nach der Saison oder bei längerer Nichtbenutzung an einem trockenen, geschützten Ort oder decken Sie ihn mit einer geeigneten Hülle ab.

FR TABLES DE JARDIN

Avertissements de sécurité: 1. Le produit doit être utilisé uniquement conformément à son usage prévu – exclusivement à des fins privées. Ne l'utilisez pas dans des lieux publics. 2. Le produit est conçu pour une utilisation en extérieur. 3. Placez une base appropriée (par exemple, un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous le produit dans la zone d'installation pour éviter les salissures. 4. Placez la table de jardin sur une surface stable, plane et propre et évitez d'autres objets. 5. Avant d'utiliser, assurez-vous que la table est complète et que toutes ses pièces sont à leur place. 6. N'effectuez aucune modification ou ajustement à la table de jardin. 7. Ne montez pas la table de jardin et ne vous tenez pas debout dessus pour éviter tout risque d'accident ou de dommage. 8. Ne placez pas d'objets lourds sur la table de jardin, car cela pourrait compromettre sa stabilité ou sa structure. 9. Évitez de vous appuyer de tout votre poids sur les bords de la table pour éviter qu'elle ne bascule ou ne se casse. 10. Il est recommandé d'utiliser des sous-verres, nappes ou sets de table pour protéger la surface du plateau. 11. Pour améliorer la stabilité de la table de jardin, serrez les vis au moins une fois par saison. 12. Gardez la table loin des sources de chaleur comme les barbecues ou les foyers. 13. Un nettoyage régulier et un stockage sous couverture garantissent une longue durée de vie à la table. 14. Nettoyez la table avec des produits à base de savon. Essayez la poussière ou la saleté avec un chiffon légèrement humide, puis séchez immédiatement. 15. N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression, de brosses métalliques, d'eau de javel, d'acides ou de solvants. 16. Protégez la table par temps pluvieux ou venteux. 17. Après la saison ou en cas de non-utilisation prolongée, stockez la table dans un endroit sec et abrité ou couvrez-la avec une housse d'adaptation.

GB GARDEN TABLES

Warnings: 1. The product may only be used as intended – for private use only. It must not be used in public places. 2. The product is designed for outdoor use. 3. Place an appropriate base (e.g., rubber mat, wooden base, etc.) under the product in the assembly area to avoid dirt. 4. Set the garden table on a stable, horizontal, flat, and clean surface free from other objects. 5. Before starting to use it, ensure the table is complete and all its parts are in their correct places. 6. Do not make any adjustments or modifications to the garden table. 7. Do not climb or stand on the garden table to avoid the risk of accidents or damage to the product. 8. Do not place heavy items on the garden table, as they may affect its stability or structure. 9. Avoid leaning your full body weight on the edges of the garden table, as it may lead to tipping over or damage. 10. It is recommended to use pads, napkins, tablecloths, etc., to protect the surface of the tabletop. 11. To increase the stability of the garden table, tighten the screws at least once per season. 12. Keep the garden table away from heat sources such as grills or fire pits. 13. Regular cleaning and storage under a cover will extend the table's lifespan. 14. The garden table can be cleaned with commonly available soap-based cleaning agents. In case of dust or dirt, it is best to wipe it with a slightly damp cloth or use a mild cleaning agent diluted in warm water, and then dry it immediately. 15. Do not use pressure washers, scouring pads, bleach, acids, or solvents to clean the garden table. 16. During rainy or windy days in the season, the garden table should be protected from adverse weather conditions. 17. After the season or during prolonged periods of non-use, store the garden table in a dry, sheltered place or protect it with a suitable cover.

PL STOLEY OGRODOWE

Ostrzeżenia: 1. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – tylko do użytku prywatnego. Nie należy używać go w miejscach publicznych. 2. Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz. 3. Umieść odpowiednio podstawę (np. gumową matę, drewnianą podstawę itp.) pod produktem w obszarze montażu, aby uniknąć zabrudzenia. 4. Ustaw stół ogrodowy na stabilnym, poziomym, równym i czystym podłożu, wolnym od innych przedmiotów. 5. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy stół jest kompletny oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach. 6. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji stołu ogrodowego. 7. Nie wchodź na stół ogrodowy ani nie stawaj na jego powierzchni, aby uniknąć ryzyka wypadku lub uszkodzenia produktu. 8. Nie umieszczaj na stole ogrodowym ciężkich przedmiotów, które mogą wpłynąć na jego stabilność lub konstrukcję. 9. Unikaj opierania się całym ciężarem ciała przy krawędziach stołu ogrodowego, ponieważ może to prowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia. 10. Zaleca się stosowanie podkładek, serwetek, ubrusów itp. w celu zabezpieczenia powierzchni blatu. 11. Aby zwiększyć stabilność stołu ogrodowego, dokręć śruby co najmniej raz w sezonie. 12. Stół ogrodowy należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, takich jak grill, czy ognisko. 13. Regularne czyszczenie stołu ogrodowego oraz jego przechowywanie pod przykryciem sprawi, że będzie służył na lata. 14. Stół ogrodowy można czyścić za pomocą dostępnych środków na bazie mydła. W przypadku pojawienia się kurzu lub zabrudzeń, najlepiej przetrzeć go lekko wilgotną szmatką lub zastosować rozcieńczony w ciepłej wodzie łagodny środek myjący, a następnie niezwłocznie wytrzeć do sucha. 15. Do czyszczenia stołu ogrodowego nie należy używać myjki ciśnieniowej, drucków, wybielacza, kwasów lub rozpuszczalników. 16. W czasie sezonu w dni deszczowe lub wietrzne, stół ogrodowy powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 17. Po sezonie lub przy dłuższej przerwie w użytkowaniu przechowuj stół ogrodowy w suchym, osłoniętym miejscu lub zabezpiecz go odpowiednim pokrowcem.

SK ZAHRAĐNÉ STOLY

Upozornenie: 1. Výrobok je možné používať iba v súlade s jeho určením – len na súkromné účely. Nesmie sa používať na verejných miestach. 2. Výrobok je určený na vonkajšie použitie. 3. Umiestnite výrobok základ (napr. gumovú podložku, drevený základ atď.) pod výrobok v oblasti montáže, aby sa zabránilo znečisteniu. 4. Položte zahradný stôl na stabilný, vodotvorný, rovný a čistý povrch bez iných predmetov. 5. Pred začatím používania skontrolujte, či je stôl kompletný a všetky jeho časti sú na svojom mieste. 6. Nevykonávajte žiadne úpravy ani modifikácie zahradného stola. 7. Nestupajte na zahradný stôl ani nestojte na jeho povrchu, aby ste predišli riziku nehody alebo poškodeniu výrobku. 8. Na zahradný stôl nedávajte ťažké predmety, ktoré by mohli ovplyvniť jeho stabilitu alebo konštrukciu. 9. Vyhnajte sa opieraniu celou vahou tela na okrajoch zahradného stola, pretože to môže viesť k prevráteniu alebo poškodeniu. 10. Odoporná sa používať podložky, ubrusy, a pod. na ochranu povrchu stolovej dosky. 11. Na zvýšenie stability zahradného stola dotiahnite skrutky aspoň raz za sezónu. 12. Udržujte zahradný stôl mimo zdrojov tepla, ako sú grily alebo ohne. 13. Pravidelné čistenie a skladovanie pod krytom predlží životnosť stola. 14. Zahradný stôl je možné čistiť bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na báze mydla. V prípade prachu alebo nečistôt je najlepšie utrieť ho mliekom vlažným handričkom alebo použiť jemný čistiaci prostriedok zriedený v teplej vode a potom ho okamžite osušiť. 15. Na čistenie zahradného stola nepoužívajte tlakové umývačky, drôtienky, bieliadla, kyseliny ani rozpúšťadla. 16. Počas dažďových alebo veterných dní by mal byť zahradný stôl chránený pred nepriaznivými poveternosťnými podmienkami. 17. Po sezónne alebo pri dlhšej prestávke v používaní skladujte zahradný stôl na suchom a chránenom mieste alebo ho chráňte vhodným obalom.

UA САДОВІ СТОЛИ

Застереження: 1. Виріб дозволяється використовувати лише відповідно до його призначення – виключно для приватного використання. Не використовуйте його в громадських місцях. 2. Продукт призначений для використання на відкритому повітрі. 3. Розмістіть відповідно основу (наприклад, гумовий килимок, дерев'яну основу тощо) під столом у зоні монтажу, щоб уникнути забруднень. 4. Встановіть садовий стіл на стабільну, рівну, чисту поверхню, вільну від інших предметів. 5. Перед початком використання переконайтеся, що комплект є повним і всі його частини знаходяться на своїх місцях. 6. Не вносьте жодних змін чи модифікацій у конструкцію садового столу. 7. Не ставьте на садовий стіл ні ходіть по його поверхні, щоб уникнути ризику нещасних випадків чи пошкодження виробу. 8. Не кладіть на стіл важкі предмети, які можуть вплинути на його стабільність чи конструкцію. 9. Уникайте спирання всім тілом на край садового столу, щоб уникнути перекидання чи пошкодження. 10. Рекомендуються використовувати підкладки, серветки, скатертини тощо для захисту поверхні столу. 11. Щоб підвищити стабільність садового столу, затягуйте гвинти щонайменше раз на сезон. 12. Фірмайте садовий стіл подальш діями, такими як грилі чи вогнища. 13. Регулярне очищення та зберігання столу під накривом забезпечить його довговічність. 14. Садовий стіл можна чистити м'якими миючими засобами на основі мила. У разі пилу чи бруду протріть його тріт вологою ганчіркою або використовуйте м'який мийний засіб, розведений у теплій воді, після чого витріть насухо. 15. Не використовуйте для чистки садового столу мийки високого тиску, жорсткі щітки, відбілювачі, кислоти чи розчинники. 16. У дощові чи вітряні дні стіл має бути захищений від несприятливих погодних умов. 17. Зберігайте садовий стіл у сухому, захищеному місці після сезону або під час тривалих періодів невикористання.